



Orientação Básica

1020w/1030w/1030wf/1505w/1505wf

Resumo

Esta é uma explicação básica da lista de aparelhos citados acima.

Acessando o aparelho.

Abra o navegador de seu uso e digite o IP de acesso padrão da ONT shoreline para acessar sua "Tela de Login".

IP padrão de acesso é 192.168.1.1.

▲ Inseguro | http://192.168.1.1/admin/login.asp



OBS:

O Usuário padrão de Acesso dos aparelhos Shoreline é **admin** e a senha padrão de Acesso **admin** .

Após isto você irá se deparar com a tela acesso para que realize configurações e verificações dos serviços em atividade do aparelho.



					Modelo:SH	l-1030W Logout
Status LAN WLAN	WAN Serviços	VolP Avança	lo Diagnostico	Admin	Statistics	
Status	Status do Dispositiv Esta página mostra o status	/O atual e algumas configura	ões básicas do dispositivo).		
> Dispositivo	Nome do Dispositivo	5	H-1030W			-
> IPv6	Tempo de conexão	(0:50:45			
> PON	Versão do Firmware	1	4.0-23062825			
> VoIP	Utilização CPU	(%			
	Utilização da Memoria		21%			
	Servidores					
	IPv4 Gateway Padrão					
	IPv6 Gateway Padrão					
	LAN Configuração					

Primeiro irei explicar sobre o Menu de navegação do aparelho, este circulado em Vermelho acima.

STATUS:

5	SHOR Redefinindo							Modelo:	SH-1030W Logout
Status	LAN	WLAN	WAN	Serviços	VoIP	Avançado	Diagnostico	Admin Statistics	
			Status d	o Disposit	ivo s atual e algum	as configuraçõe	s básicas do dispositivo.	2	
tatus			Sistema	I	-		ide.		
Disposi	itivos		Nome do	Dispositivo		SH	1030W		
IPv6			Tempo de	e conexão		01:3	25:33		
PON			Versãõ d	o Firmware		V4.	0-23062825		
VoIP			Utilização	CPU		1%			1
			Utilização	o da Memoria			21%		1
			Servidore	95					
			IPv4 Gate	eway Padrão					
			IPv6 Gate	eway Padrão					
			LAN Co	nfiguração					
			Endereço	s IP		192	.168.1.1		
			Mascara	de SubRede		255	.255.255.0		
			DHCP Se	rver		Hat	ilitado		
			Endereço	s MAC		A8E	8F3C451D62		
			WAN Co	onfiguração					
			Interface	VLAN ID	Tipo de Conexão	Protocolo	Endereços IP	Gateway	Status
			nas0_0	0	INTERNET	IPoE			down

A Tela de Status serve para auxiliar sobre as atividades dos serviços, como: se a rede está online, IPv6 funcionando e informações da linha GPON.



LAN:

9	SHOR Redefinindo	CELINE [®]	9						Modelo:SH	-1030W Logout		
Status	LAN	WLAN	WAN	Serviços	VoIP	Avançado	Diagnostico	Admin	Statistics			
LAN			Configu Esta págir máscara c	uração da Int e na é usada para co le sub-rede, etc	erface LA nfigurar a int	N erface LAN do seu	dispositivo. Aqui você	pode alterar a o	configuração de eno	lereços IP,		
> Configu	ração da Inte	rface LAN	Interfac	eNome:	Î	br0						
			Endere	Endere	Endereç	ços IP:		192.168.1.1				
			Mascara	a de SubRede:		255.255.255.0						
			IGMP S	nooping:	(ODesabilitado 💿	Habilitado					
			Acesso Limitad	de Ethernet para a:	WAN	Desabilitado O	Habilitado					
			Aplicar	Alterações								

As configurações de Porta Lan são as configurações do IP de acesso ao aparelho via rede WAN entre outros.(Obs:estas configurações podem variar de acordo com a versão e modelo.).

WLAN:

						Modelo:SH-1030W
Status LAN WLAN	WAN Serviços	VolP	Avançado	Diagnostico	Admin	Statistics
wlan0 (5GHz)	Configurações B Esta página é usada pa você pode alterar as cor	ásicas WLA ra configurar os p nfigurações de cri	N arâmetros para clie ptografia sem fio, b	entes WLAN que pode em como os parâmetr	m se conectar a os de rede sem	o seu ponto de acesso. Aqui fio.
Configurações Básicas	Desabilitar Interfa	ace WLAN				
Configurações Avançadas	Band:	5.0	BHz (A+N+AC) ✔			
> Segurança	Mode:	AP	✓ Mu	Itiplos AP		
> Access Control	S SID:	SH-	WIFI-1D62			
> Site Survey	Largura Canal:	108	MHz 🗸			
> WPS	Control Sideband:	Aut	to 🗸			
> Status	Numero da Canal:	Aut	to 🗸			
	Radio Power (%):	100	0% 🗸			
wlan1 (2.4GHz)	Clientes Conectados	Exi	bir Clientes WLAN	Ativos		
Easy Mesh	Enable Universa	l Repeater Mode	(Acting as AP and	d client simultaneoul	y)	

As configurações de WLAN, são referentes às configurações wifi do aparelho, sendo WLAN0 refere-se ao 5.8 gigahertz e WLAN1 ao 2.4 gigahertz.



WAN:

	E°	Pho		Modelo:	SH-1030W Logout
Status LAN WLAN	WAN Serviços	VolP Avançado	Diagnostico	Admin Statistics	
WAN	PON WAN Esta página é usada para cor	nigurar os parâmetros para PO	INWAN		
> PONWAN	Habilitar VLAN:				
	VLAN ID: 802.1p_Mark	0 🗸			
	Multicast Vian ID: [1-4095]				
	Tipo de Conexão:	INTERNET	~		
	Ativar Bridge: 🗌				
	Modo Bridge:	Bridged Ethernet	(Transparent Bridging)	~	
	Habilitar NAPT:				
	Habilitar QoS:				
	Status Admin:	Habilitar ODesa	bilitar		
	Modo de Canal:	PPPoE 🗸			
	MTU:	1492			
	Habilitar IGMP-Proxy:				

As configurações WAN, são as configurações que provém rede a aparelho, para que este disponibilize internet aos clientes tanto no modo como wifi ou via cabeada. Para que as outras configurações funcionem é necessário preencher estas configurações primeiro.

Serviços:

9	SHOR Redefinindo o	ELINE [®]							Modelo:SF	I-1030W Logout
Status	LAN	WLAN	WAN	Serviços	VolP	Avançado	Diagnostico	Admin	Statistics	
Camina		_	DHCP C Esta págin	Configuraçõe a é usada para c	es onfigurar o ser	vidor DHCP e o D	HCP Relay.			
> DHCP			DHCP M	ode:	ONenhum O	DHCP Relay 🔘		CP Cliente		
> Dynami > IGMP Pr	c DNS		Ative o s disponív acesso á	ervidor DHCP se eis para hosts en i Internet.	estiver usando I sua LAN. O d) este dispositivo ispositivo distribu	como um servidor DH i números no pool pa	ICP. Esta página ra <mark>hosts e</mark> m sua r	lista os pools de er ede conforme eles	ndereços IP solicitam
> UPnP			LAN End	lereços IP: 192.1	58.1.1 Masca	ra de SubRede:	255.255.255.0			
> RIP			IP Pool i	range:		192.168.1.33	- 192.168.1.2	254 Exi	bir Cliente	
> Samba			Mascara	de SubRede:		255.255.255.0				
			Max Lea	ise Time:		86400	segundos (-1 indicat	es an infinite leas	e)	
Firewall			Dominic	Nome:		bbrouter				

Serviços são aquelas aplicações essenciais que foram agrupadas para fácil acesso, sendo na maioria delas Firewalls e outros serviços de rede.



VOIP:

9	SHORE Redefinindo co	ELINE [®]			R				Modelo:Sł	H-1030WF Logout
Status	LAN	WLAN	WAN	Serviços	VolP	Avançado	Diagnostico	Admin	Statistics	
VolD			Proxy	Padrão						
> Port1			Selecior	ie o Proxy Padrã	0			Proxy0	•	
> Avanca	do		ProxyO							
s Tone			Nome de	e <mark>Exibição</mark>]		
· Outro			Numero]		
> Outo			Login ID	1]		
> Rede			Passwo	rd						
> Historic	o de Chamadas		Proxy			Hal	pilitar			
> Regista	r Status		Proxy A	ddr				1		

Aparelhos com a função VOIP são aqueles que disponibilizam da porta FXS para serviços de voz, esses aparelhos são aqueles que apresentam a letra "F" no final do nome da versão do aparelho. Ex 1015wf, 1030wf ou 1505wf entre outros.

Avançado:

	•	[Ann		Modelo:SH-1030W Logout			
Status LAN WLAN	WAN Serviços	VolP Avançado	Diagnostico Admin	Statistics			
Avancado	Lista de Usuários Esta tabela mostra uma list	a de endereços MAC aprendido	5.				
· Tabola APD	Endereg	ços IP	Endereços	MAC			
	192.168	1.200	d0-94-66-d4-0f-62				
> Bridging	Atualizar						
> Routing							
> Acesso Remoto							
> Print Server							
IP QoS							
IPv6							

A zona de avançados são configuração e informações de rede mais técnicas das quais recomendamos que os clientes sem o conhecimento das funções não alterem estas configurações para que não ocorra uma experiência ruim do uso.



Diagnóstico:

9	SHOR Redefinindo								Modelo:SH-1	030W Logout
Status	LAN	WLAN	WAN	Serviços	VoIP	Avançado	Diagnostico	Admin	Statistics	
			Ping Di Esta págir	agnostico 1a é usada para e	nviar pacotes	ICMP ECHO_REQ	UEST para o host da	rede. O resultad	lo do diagnóstico será	i exibido.
Diagnostico)		1			7				
> Ping			Endered	o Host:						
> Ping6			Interfac	e <mark>WAN</mark> :		Qualquer 🗸				
> Tracert			- Ir							
> Tracert6										

zona são apenas aparatos de teste de conexão, estabilidade e entre outros.

Esta

Administração:

9	SHORELI Redefinindo conexô	ne [®]		P			SP	Modelo:SH-	1030W Logout
Status	LAN WL	AN WAN	Serviços	VolP	Avançado	Diagnostico	Admin	Statistics	
Automation		Configu Esta págir	urações GPC na é usada para c)N onfigurar os p	arâmetros para o s	eu acesso à rede GP	DN.		
> Config	irações GPON	LOID:			user				
> Inform:	ucão OMCI	OID:]			
· Onokou	içub Olinci	Senha F	PLOAM:		1234	567890			
> Offekey	Onekey omci Commit/Reboot		Serial:		SHLN	3C451D62			
> Commi	Commit/Reboot		MCI OLT :		Mod	lo Default 🗸 🗸			
> Config	ırações Multi-lingual	Aplicar	Alterações						
> Backup	/Restore								
> System	Log								
> Passwo	ord								
> Firmwa	re Up <mark>gr</mark> ade								
> Atualiz	ação Automática								
> Time Z	one								
> Reinici	ar em tempo								
> Modo p	on do dispositivo								

O local de administração e onde estão disponibilizadas as configurações de acesso, gerenciamento dos GPON entre outros.



Estatísticas:

9	SHOR Redefinindo	ELINE [®]	8						Modelo:Sl	H-1030W Logout
Status	LAN	WLAN	WAN	Serviços	VoIP	Avançado	Diagnostico	o Admin	Statistics	
Statistics		_	Estat[istic Esta página m	ca da Interf a nostra as estatís	ace sticas de paci	otes para transm	issão e recepção e	m relação à interfac	e de rede.	
Statistics										
	5.		Estat[istic	ca da Interfac	e					
> Interface	B		Estat[istic	ca da Interfaco Rx	e pkt	Rx err	Rx drop	Tx pkt	Tx err	Tx drop
> Interface > Estatísti	e icas de PON		Estat[istic	ca da Interfac Rx 14	e pkt 19	Rx err 0	Rx drop 0	Tx pkt 1580	Tx err 0	Tx drop 0
> Interface > Estatísti	e icas de PON		Estat[istic Interface eth0.2 eth0.3	ca da Interfac Rx 14	e pkt 19	Rx err 0 0	Rx drop 0 0	Tx pkt 1580 0	Tx err 0 0	Tx drop 0 0
> Interface > Estatísti	e icas de PON		Estat[istic Interface eth0.2 eth0.3 wlan0	ca da Interfact Rx 14	e pkt 19 0	Rx err 0 0	Rx drop 0 0 0	Tx pkt 1580 0 0	Tx err 0 0	Tx drop 0 0
> Interface	e icas de PON		Estat[istic Interface eth0.2 eth0.3 wlan0 wlan1	ca da Interfaci Rx 14	e pkt 19 0 0 18	Rx err 0 0 0 0 0 0	Rx drop Image: Constraint of the second	Tx pkt 1580 0 0	Tx err 0 0 0 0 0 0 0	Tx drop 0 0 0

Estatísticas básicas de uso e consumo do serviços de rede do aparelhos e suas portas.

Configuração de Exemplo

1 - Criar nova Conexão

Status LAN WLAN	WAN Services	VoIP Advance Diagnostics Admin Statistics
	PON WAN	e parameters for PONWAN
WAN		
> PON WAN	nas0_0 v nas0_0 Eppp0_nas0_1	
	VLAN ID:	100
	802.1p_Mark	0 🗸
	Channel Mode:	Bridged 🗸
	Enable NAPT:	
	Enable QoS:	
	Admin Status:	Enable Disable
	Connection Type:	INTERNET 🗸
	Enable IGMP-Proxy:	
	Enable MLD-Proxy::	

Selecione nova conexão, para que possamos adicionar um novo link



Preencha da forma descrita abaixo caso aplicável!

	PON WAN	
WAN	This page is used to configure the	parameters for PONWAN
> PON WAN	ppp0_nas0_1 🗸	
	Enable VLAN:	
	VLAN ID:	3000
	802.1p_Mark	0 🗸
	Channel Mode:	PPPOE V
	Enable NAPT:	
	Enable QoS:	
	Admin Status:	Enable Disable
	Connection Type:	Other 🗸
	MTU:	1492
	Enable IGMP-Proxy:	
	Enable MLD-Proxy::	
	IP Protocol:	IPv4 V
	DDD Settinger	
	rrr seungs.	
	UserName:	E SENHA PPPo
	Password:	
	Туре:	Continuous
	Idle Time (sec):	
	Authentication Method:	AUTO 🗸
	AC-Name:	
	Port Manning:	
	Portmapping.	Pi u a
		EILAN A
	WI AND	MEDRICA
	WLAN0-AP1	WLAN0-AP2
	WLAN0-AP3	WLAN0-AP4
	WLAN1	
	WLAN1-AP1	WLAN1-AP2
nuuanças.	WI AN1-AP3	WI AN 1-AP4

1- Clique nas opções de rede WAN, onde seria a conexão referente a rede XPON.

2- Na primeira opção selecione new link para criar uma nova opção conexão de rede.

3- Caso seja seu caso, selecione Enable VLAN e preencha a informação referente à VLAN. 4- Escolha o método de autenticação que você deseja em Channel mode
5- Complete os parâmetros de conexão e marque as portas deseja que esta conexão esteja vinculada em Port mapping.

Basta aplicar e as configurações foram feitas.



Caso dúvidas e dificuldades entre em contato com nosso suporte:



<u>(32)9 8446-0364</u>





Suporte