



MANUAL DO USUÁRIO SH-910 Mini

Versão V1.0

Data de lançamento 03/07/2024



Conteúdo

Conteúdo	РТ
Capítulo 1 Introdução ao produto	1
1.1 Descrição do produto	1
1.2 Recursos especiais	1
1.3 Parâmetro Técnico	2
1.4 Tabela de aplicação	2
1.5 Descrição do painel	3
Capítulo 2 Instalação Rápida	4
2.1 Conteúdo da embalagem padrão	4
2.2 Instalação Rápida	4
Capítulo 3 Configuração	7
3.1 Login	7
3.2 Estado	8
3.2.1 Dispositivo	8
3.2.2 Interface de Rede	8
3.2.2.3 Alarme PON	10
3.2.3 Interface do usuário	10
3.3 Rede	11
3.3.1 WAN	11
3.3.2 LAN	13
3.3.3 Roteamento (IPv4)	
3.3.4 Configuração da Porta	19
3.4 Segurança	22
3.4.1 Firewall	22
3.4.2 Controle de serviço	24
3.4.3 Filtro MAC	25
3.5 Aplicação	25
3.5.1 Multitransmissão	25



3.5.2 BPDU	27
3.5.3 Encaminhamento de Porta	28
3.6 Administração	28
3.6.1 Gerenciamento de usuários	
3.6.2 Tempo limite de login	29
3.6.3 Gerenciamento de Dispositivos	29
3.6.4 Diagnóstico	32
3.6.5 Detecção de Loopback	33
3.6.6 Controle de Leds	35
Capítulo 4 Cenário de aplicação	
4.1 Requisito	
(Serviço de Internet XPON 1GE com VLAN-100)	36
4.2 Configurações	
4.2.1 Configuração OLT	
4.2.2 Configuração da ONU	
Capítulo 5 Perguntas frequentes	

Capítulo 1: Introdução ao Produto

1.1 Descrição do Produto

O produto é projetado como HGU (Home Gateway Unit)/SFU (Single Family Unit) em diferentes soluções FTTH. O aplicativo FTTH de classe operadora fornece acesso ao serviço de dados. É baseado em tecnologia XPON madura, estável e econômica. XPON pode alternar automaticamente com o modo EPON e GPON quando acessa EPON OLT ou GPON OLT. Ele adota alta confiabilidade, fácil gerenciamento, flexibilidade de configuração e garantias de boa qualidade de serviço (QoS) para atender ao desempenho técnico do padrão EPON e do padrão GPON do ITU-TG.984.X.

1.2 Recursos especiais

- Suporta o modo EPON/GPON e alterna o modo automaticamente
- Suporta função HGU e SFU
- Suporta modo Route para PPPoE/DHCP/IP estático e modo Bridge
- Suporta modo duplo IPv4 e IPv6
- Suporta configuração de LAN IP e servidor DHCP
- > Suporta mapeamento de portas e detecção de loop
- Suporta função Firewall e função ACL
- Suporte ao recurso multicast IGMP Snooping/Proxy
- Suporta alimentação PD 802.3af
- Suporte DC5525 DC-OUT
- Projeto especializado para prevenção de falhas do sistema para manter o sistema estável



1.3 Parâmetro Técnico

Item técnico	Detalhes
	1 porta G/EPON (EPON PX20+ e GPON Classe B+)
	BOB(Boas a bordo)
Interface PON	Sensibilidade de recepção: ÿ-27dBm
	Potência óptica de transmissão: +1 ~ + 4dBm
	Distância de transmissão: 20KM
Comprimento de onda	TX: 1310nm, RX: 1490nm
Interface óptica	Conector SC/UPC
	1 interface Ethernet auto-adaptável de 10/100/1000 Mbps. Completo/Meio, RJ45
	conector
Botão de apertar	1, para função de reinicialização
	Temperatura: 0ÿ~+50ÿ
Condição operacional	Umidade: 10% ÿ 90% ÿsem condensaçãoÿ
	Temperatura: -20ÿ~+60ÿ
Condição de armazenamento	Umidade: 10% ~ 90% (sem condensação)
Fonte de energia	PD ou DC9V~12V
Power consumo	≤3W
Dimensão	18mm*28mm*105mm
Peso líquido	0,05±0,01kg

Tabela 1: Parâmetros técnicos

1.4 Tabela de aplicação





Figura 1-2: Gráfico de aplicação

1.5 Descrição do painel



Figura 2-1: Diagrama de interface

LED	Status	Descrição
	Ligado (Verde)	O dispositivo foi registrado no sistema PON.
	Piscar (Verde)	O dispositivo está registrando o sistema PON.
Desligado (Verde)	Desligado (Verde)	O registro do dispositivo está incorreto.
	Piscar (Vermelho)	O dispositivo dosa não recebe sinais ópticos.
	Desligado (Vermelho)	O dispositivo recebeu sinal óptico.

Tabela 2: Descrição das luzes do painel

Capítulo 2: Instalação Rápida

2.1 Conteúdo da embalagem padrão

Ao receber nossos produtos, verifique cuidadosamente para ter certeza de que nossos produtos apresentam algum defeito ou não. Se algo estiver errado com o envio, entre em contato com a transportadora; outros danos ou falta de algumas peças, entre em contato com o revendedor.

Conteúdo	Descrição 1
ONU SH-910 Mini	peça

Tabela 3: Conteúdo da Embalagem



Figura 2-2: Conteúdo real do pacote

2.2 Instalação Rápida

- SHORELINE *
- 1. Conectando o cabo de fibra óptica à unidade.

a) Remova a tampa protetora da fibra óptica. b) Limpe a

extremidade da fibra óptica com um limpador de extremidades de fibra óptica. c)

Retire a tampa protetora da interface óptica ONU (interface PON). Conecte o

fibra à porta PON da unidade.

Nota: Ao medir a potência óptica antes de conectar à ONU, é recomendado usar um Medidor de Potência Inline PON. A potência óptica do receptor deve estar entre -8dbm e -27 dbm usando 1490nm.

Ao conectar, observe:

- Mantenha o conector óptico e a fibra óptica limpos. ÿ Certifique-
- se de que não haja dobras apertadas na fibra e que o diâmetro da dobra seja superior a 6 cm. Caso contrário, a perda de sinal óptico pode ser aumentada, na medida em que o sinal pode ficar indisponível.
- Cubra todas as portas ópticas e conectores com tampa protetora para proteger contra poeira e umidade quando a fibra não é usada.
- 2. Ligue a unidade. Se o produto tiver o botão liga / desliga, pressione o botão liga / desliga botão antes de usar.
- 3. Após a ONU ser ligada, os indicadores devem acender como para operação normal. Verificar

se o LED de status da interface PON (PON) está aceso continuamente. Se estiver, a conexão está normal;

caso contrário, haverá um problema de conexão física ou de nível óptico em qualquer uma das

extremidades. Isso pode ser causado por muita ou pouca atenuação na fibra óptica. Consulte a descrição das luzes do painel para saber a atividade normal do LED.

4. Verifique todos os níveis de sinal e serviços em todas as portas de comunicação da ONU.

Ajuste de instalação da unidade

Instalando a ONU em uma superfície horizontal (bancada)

Coloque a ONU sobre uma bancada limpa, plana e resistente. Você deve manter a folga para todos os lados da unidade a mais de 10 cm para dissipação de calor.

5. Requisitos de instalação

Para evitar danos ao equipamento causados por uso impróprio e ferimentos pessoais, por favor

observe as seguintes precauções:

Não coloque o aparelho próximo à água ou em locais úmidos, para evitar que a água

ou umidade entre no dispositivo.

Não coloque o dispositivo em um local instável, evite danos ao equipamento. Certifique-se

de que a tensão de alimentação do dispositivo corresponda ao valor de tensão necessário.

Não abra o chassi do equipamento sem permissão.

Requisitos do ambiente de instalação



Os equipamentos ONU devem ser instalados no interior e garantir as seguintes condições:

- Confirmação na instalação da ONU em espaço suficiente para facilitar o resfriamento da máquina.
- ▶ Temperatura operacional adequada da ONU de 0°C~50°C umidade de 10% a 90%.

Ambiente Eletromagnético

Os equipamentos da ONU em uso podem ser afetados por interferências eletromagnéticas externas, tais como como radiação e condução através do impacto no dispositivo, isso deve observar o seguinte:

- O local de trabalho do dispositivo deve evitar transmissores de rádio, estações de radar e interfaces de alta frequência de equipamentos de energia.
- O cabo do usuário normalmente requer alinhamento em ambientes internos se a iluminação externa traçar medidas deveriam.

Capítulo 3 Configuração

Depois de terminar a configuração básica da conexão, você pode usar sua função básica. Para satisfazer os requisitos do serviço de individuação, este regulamento fornece a modificação dos parâmetros do usuário e a descrição da configuração de individuação.

3.1 Login

O dispositivo é configurado pela interface web. As etapas a seguir permitirão que você faça login:

- 1. Conforme "2.2 Instalação Rápida" para instalar;
- 2. O endereço IP padrão de gerenciamento de dispositivos é 192.168.1.1;
- 3. Abra seu navegador, digite o IP do dispositivo na barra de endereço;
- 4. Será solicitada a entrada do nome de usuário e senha. Insira o nome de usuário de login padrão

/password e verifique o código na imagem.

Por padrão, existem dois níveis de usuário para gerenciamento. O nome de usuário do nível de administração é

"admin", a senha é "admin". O nome de usuário de nível normal é "usuário", a senha é "usuário".

A conta Administração é capaz de acessar e modificar todas as configurações da ONU.

A conta normal só pode ser usada para visualizar configurações, status e configurar alguns parâmetros.



Figura 3-1: Login



3.2 Estado

Este menu permite verificar as informações do dispositivo, Interface de rede, Interface do usuário.

3.2.1 Dispositivo

Esta parte mostra as principais informações de status do dispositivo e configurações básicas

Status Network Security Application Administration Help Device Information Model	Status Network Security Application Administration Help Device Information Model				
Device Information Model Help Device Information Serial Number 2012221101000060 Network Interface Hardware Version V1.2 User Interface Software Version 125_V3.0.0B01 Boot Loader Version V3.0.0501	Device Information Device Information Network Interface User Interface Boot Loader Version V3.0.0601	Status Network	Security Application /	Administration Help	
Device Information Serial Number 2012221101000060 Network Interface Hardware Version V1.2 Logout User Interface Boot Loader Version V3.0.0801	Device Information Serial Number 2012221101000060 Logout Network Interface Hardware Version V1.2 Logout User Interface Boot Loader Version V3.0.0601 Logout	Device Information	Model		Help
Network Interface Hardware Version V1.2 Logout User Interface Software Version 125_V3.0.0B01 Boot Loader Version V3.0.0501	Network Interface Hardware Version V1.2 Logout User Interface Boot Loader Version V3.0.0B01 V3.0.0B01	Device Information	Serial Number	2012221101000060	(in the particular in the par
User Interface Software Version 125_V3.0.0B01 Boot Loader Version V3.0.0601	User Interface Software Version 125_V3.0.0B01 Boot Loader Version V3.0.0B01	Network Interface	Hardware Version	V1.2	Logout
Boot Loader Version V3.0.0601	Boot Loader Version V3.0.0601	User Interface	Software Version	125_V3.0.0B01	
			Boot Loader Version	V3.0.0B01	



3.2.2 Interface de Rede

Esta parte mostra as principais informações de configuração WAN IPv4/IPv6,PON Inform,PON Alarme.

3.2.2.1 Conexão WAN

Esta parte mostra a configuração WAN IPv4/IPv6.



	a harden and a start of the	
Status Network	Security Applicati	on Administration Help
Device Information	- /	
Network Interface	Туре	IP
WAN Connection	Connection Name	dhcp_untag
WAN Connection	IP Version	IPv4/v6
PON Inform	NAT	Enabled
PON Alarm	IP	192.168.22.254/255.255.255.0
Jser Interface	DNS	192.168.22.1/192.168.72.2/0.0.0.0
	IPv4 Gateway	192.168.22.1
	IPv4 Connection Status	Connected
	IPv4 Disconnect Reason	None
	IPv4 Online Duration	806 sec
	Remaining Lease Time	394 sec
	LLA	fe80::2d0:d0ff:fe00:1
	GUA	
	DNS	::/::/::
	IPv6 Gateway	11
	IPv6 Connection Status	Connected
	IPv6 Online Duration	804 sec
	WAN MAC	00:d0:d0:00:00:01

Figura 3-3:Conexão WAN

3.2.2.2 Informação PON

Esta parte mostra as principais informações do módulo PON (Tx Power/Rx Power) e Status do registro EPON/GPON.

Status Network	: Security Application Administration Help	
Device Information	GPON State Init State	
Network Interface	Optical Module Input Power(dBm) -20.6	Help
WAN Connection	Optical Module Output Power(dBm) 2.4	Logout
PON Inform	Optical Module Supply Voltage(µV) 3164000	
PON Alarm	Optical Transmitter Bias Current(µA) 8540	
User Interface	Operating Temperature of the Optical Module(°C) 44	

Figura 3-4:Informação PON



Help

Logout

Refresh

3.2.2.3 Alarme PON

User Interface

Application | Administration Security | Help Status Device Information PonSymPerAlarm 0 Network Interface PonFrameAlarm 0 WAN Connection PonFraPerAlarm 0 PON Inform PonSecSumAlarm 0 PON Alarm PonDygaspAlarm 0

Esta parte mostra as informações do Alarme PON.

Figura	3-5:	Alarme	PON

PonLinkAlarm 0 PonCirEveAlarm 0

3.2.3 Interface do usuário

Esta parte mostra as informações da porta Ethernet.



49			
Status Network	Security Application /	Administration Help	
Device Information	Ethernet Port	LANI	
Network Interface	Status	Up/100Mbps/Full Duplex	Help
User Interface	MAC Address	00:d0:d0:00:00:01	Logou
Ethernet	Bytes Received	804860	
	Packets Received	7258	
	Unicast Packets Received	6042	
	Multicast Packets Received	578	
	Error Packets Received	0	
	Discard Packets Received	0	
	Bytes Sent	9697057	
	Packets Sent	14587	
	Unicast Packets Sent	8820	
	Multicast Packets Sent	103	
	Error Packets Sent	0	
	Discard Packets Sent	0	

Refresh

Figura 3-6: Interface do usuário

3.3 Rede

Esta parte permite ao usuário configurar a conexão WAN, informações da LAN, roteamento e configuração de portas.

3.3.1 WAN

Esta parte permite ao usuário configurar conexões WAN. Você pode adicionar/excluir/ modificar conexões WAN de acordo com a demanda da rede local. Se você não criar uma conexão WAN, ela funcionará no modo SFU.



Status Network	Security Applica	ation Administration Help	
NAN			
WAN Connection	Connection Name	Create WAN Conner	Help
	New Connection Name		
AN	Enable VLAN		Logout
Routing(IPv4)	Туре	Route	
	Service List	INTERNET 🗸	
Port Configuration	MTU	1492	
	Link Type	PPP 🗸	
	IPPP 🔕		
	Username		
	Password		
	DMS Name		
	Authentication Type	Auto 🗸	
	Connection Trigger	Always On 🗸	
	IP Version	IPv4 🗸	
	PPP TransType	PPPoE V	

Create Cancel

Figura 3-7: Configuração WAN

F	Parâmetro	Descrição
		A interface de conexão WAN que o sistema distribuirá automaticamente
		de acordo com as conexões WAN atuais. Se você deseja
		criar uma nova conexão WAN, selecione "Criar conexão WAN" e insira
	Interface	outros parâmetros WAN ao mesmo tempo e clique no botão "Criar". Se
		você deseja modificar/excluir a conexão WAN, selecione a interface WAN
		que deseja alterar e clique no botão "Modificar" ou "Excluir".
<u>۱</u>	WanName	A descrição desta conexão wan que você opera marcada indica
		que os pacotes são transmitidos pela porta PON e levam tag VLAN.
	Habilitar VLAN	Desmarcado indica que os pacotes são transmitidos pela porta PON e
VLAN		não levam tag VLAN.
		Insira o ID da VLAN que você deseja definir. O intervalo é 1~4094. Geralmente
	ID da VLAN	VLAN 1 não use.
	802.1P	Selecione a prioridade da VLAN que você deseja definir. O intervalo é de 0 a 7.
		Padrão vazio (significa 0)



		IP/PPP.
Tipo de link		Modo IP (IPoe): ONU funciona no modo Route, conexão wan obtém o
		IP via DHCP ou defina o IP estático.
		Modo PPP (PPPoe): ONU funciona no modo Route, quando a conexão obtém o
		IP via PPPoE.
Habilitar NAT		Se você selecionar Route WAN Connection, a opção NAT será habilitada por
		padrão. Se você selecionar Bridge WAN connection. a opcão NAT será
		desabilitação padrão. Marcado indica que a função NAT está habilitada.
		O modo de serviço indica para que a conexão WAN é usada.
Li	sta de serviços	INTERNET para escolher.
		INTERNET: significa conexão WAN usada para serviço de Internet.
		Unidade de transferência máxima. Valor padrão
	МТО	(em bytes): 1500(estático/DHCP) ou 1492(PPPoE).
		Marcado indica que a função IGMP-Proxy está habilitada.
Habilita	ar proxy IGMP	Se você guiser usar a função multicast na conexão Route Wan, habilite esta
Versão IP		IPv4, IPv6, IPv4/IPv6
Nome de usuário		da conta PPPOE.
	Sonha Sonha Di	
	Nome DMS PPPO	F OL. E Nome DMS.
PPPoE	Autenticação	
	Tina	
	Conexão	
		Sempre ligado/Conectar sob demanda/Manual
	Acionar	Estático: significa usar o IP ostático
	Tipo de IP	
		DHCP: significa usar o DHCP Proctol para obter o endereço IP
Endereço de IP		Endereço IP sobre a conexao WAN atual.
Má	scara de sub-rede	Mascara de sub-rede sobre o endereço IP da WAN atual.
Porta de entrada		Gateway sobre a conexão WAN atual.
Se	rvidor DNS1	O DNS primário da conexão WAN atual O DNS
Se	rvidor DNS2	secundário da conexão WAN atual O DNS terciário da
Servidor DNS3		conexão WAN atual Tabela 4: Parâmetros WAN

3.3.2 LAN

Este menu suporta o gerenciamento do servidor LAN DHCP, serviço RA, DHCP servidor (IPv6), gerenciamento de prefixo, serviço de porta (IPv6).

3.3.2.1 Servidor DHCP



Status Network I WAN	Security Application NOTE: 1. The DHCf should be in LAN IP Address Subnet Mask	P Start IP Address and DHCP End IP address n the same subnet as the LAN IP. 192.168.1.1
WAN LAN DHCP Server RA Service DHCP Server(IPv6)	NOTE: 1. The DHCf should be in LAN IP Address Subnet Mask	P Start IP Address and DHCP End IP address h the same subnet as the LAN IP. I92.168.1.1
DHCP Server RA Service DHCP Server(IPv6)	LAN IP Address Subnet Mask	Logout
Carton France Barrow and the state of the state of the state		255.255.255.0
Port Service(IPv6)	Enable DHCP Server DHCP Start IP Address	192.168.1.2
Routing(IPv4) Port Configuration	DHCP End IP Address Assign IspDNS	192.168.1.254
	DNS Server1 IP Address DNS Server2 IP Address DNS Server3 IP Address	192.168.1.1
	Default Gateway Lease Time	192.168.1.1 86400 sec
Alloc	ated Address	Remaining Lease Time Host Name Port
	Ti	There is no data.

Submit Cancel

Figura 3-8: Servidor DHCP

Parâmetro	Descrição
Máscara de sub-rede	Máscara de sub-rede sobre endereço do pool DHCP e IP da LAN
Atribuir IspDNS	Use ispDNS ou configure o DNS manualmente
DNS1	O DNS primário do servidor DHCP
DNS2	O DNS secundário do servidor DHCP
DNS3	O terceiro DNS do servidor DHCP
Tempo de locação	Tempo de locação do servidor LAN DHCP

Tabela 5: Parâmetros do servidor DHCP

3.3.2.2 Serviço RA

Esta parte suporta o gerenciamento do Serviço RA, incluindo Tempo Mínimo de Espera,

Tempo máximo de espera, sinalizador de gerenciamento e outro sinalizador de configuração.



-			/		Bie d
Status Network	Security	Application	Administration	Help	
WAN LAN DHCP Server RA Service DHCP Server(IPv6) Prefix Management Port Service(IPv6) Routing(IPv4) Port Configuration	Minimi	um Wait Time 198 um Wait Time 600 M O Z	(3 ~ 1350) (4 ~ 1800)		Help Logout
				Submit	Cancel

Figura 3-9: Serviço RA

3.3.2.3 Servidor DHCP (IPv6)

Esta página permite ao usuário definir o servidor DHCP IPv6, incluindo IP da LAN, ativar servidor DHCP, tempo de atualização de DNS.

Status Network	Security Application Administration Help	
WAN LAN DHCP Server RA Service	LAN IP Address fe80::1 / 64 Enable DHCP Server ☑ DNS Refresh Time 86400 sec	Help
DHCP Server(IPv6) Prefix Management Port Service(IPv6) Routing(IPv4) Port Configuration	Allocated Address DUID IP Address Remaining Lease Time There is no data. There is no data. There is no data.	
	Submit	Cancel

Figura 3-10: Servidor DHCP (IPv6)

3.3.2.4 Gerenciamento de Prefixos



Esta página permite ao usuário modificar o gerenciamento de prefixos.

Cale -			-			
Status Network	Security	/ Applica	tion Adr	ninistration Help		
WAN	v	AN Connection				
LAN		Prefix Source			Help	
DHCP Server		Prefix		1	Logout	
RA Service	Preferred Lifetime			sec		
DHCP Server(IPv6)	Valid Lifetime			sec		
Prefix Management	Prefix Delegation RA DHCPv6					
Port Service(IPv6)						
Routing(IPv4)	WAN Connection	Prefix Source	Prefix	Preferred/Valid Lifetime	Prefix Delegation Modify	
	dhcp_untag	WAN		INFINITY/INFINITY	RA/DHCPv6	
Port Configuration						
1						

Figura 3-11:Gerenciamento de prefixo

3.3.2.5 Serviço de Porta (IPv6)

Esta página permite ao usuário definir os parâmetros relevantes do serviço de porta IPv6,

1	Calendary Constant			
Status Network	Security Application Administration Help			
WAN LAN DHCP Server RA Service DHCP Server(IPv6) Prefix Management Port Service(IPv6) Routing(IPv4)	The IPv6 address assign service will be opened on the port which is checked. The Router Advertisement will be opened on the port which is checked. LAN1 CDHCPv6 RA			
Port Configuration				
	Submit	Cancel		



Figura 3-12:Serviço Portuário

3.3.3 Roteamento (IPv4)

Esta parte permite ao usuário definir o roteamento IPv4, incluindo gateway padrão, roteamento estático, tabela de roteamento.

3.3.3.1 Gateway padrão

Esta página permite ao usuário escolher a conexão WAN como gateway padrão.

Status Network	Security Application Administration Help	
WAN LAN Routing(IPv4) Default Gateway Static Routing Routing Table	WAN Connection dhcp_untag	Help
Port Configuration		
	Submit	Cancel

Figura 3-13:Gateway padrão

3.3.3.2 Roteamento Estático

Esta página permite ao usuário definir o roteamento estático, incluindo conexão WAN, endereço de rede, máscara de sub-rede e gateway.

Atenção: somente o usuário possui uma aplicação de rede especial e então precisa definir esta informação de rota.



Status Network	Security Applica	ation Adminis	stration Help	
WAN LAN Routing(IPv4)	WAN Connection Network Address Subnet Mask	dhcp_untag	~	Help
Default Gateway Static Routing Routing Table	Gateway Network Address Subnet Mask	Add Gateway WAN Connectio	_n Status Modify Delete	
Port Configuration	There is no	data, please add one f	ìrst.	

Figura 3-14: Roteamento Estático

Parâmetro	Descrição
Conexão WAN	Interface WAN
Endereço de rede	IP do host de destino ou segmento IP
Máscara de sub-rede	Máscara de sub-rede sobre IP de destino
Porta de entrada	Gateway (o próximo IP do host)

Tabela 6: Parâmetros de configuração de roteamento

3.3.3.3 Tabela de Roteamento

Esta página mostra as informações da Tabela de Roteamento.



				2		
Status N	etwork	Security	Application	Admini	stration Help	
WAN		Network Address	Subnet Mask	Gateway	Interface	
LAN		0.0.0.0	255.255.255.255	116.0.0.0	dhcp_untag	н
		1.0.0.0	255.255.255.255	116.0.0.0	LAN	l.
Routing(IPv4)		16.0.0.0	255.255.255.255	116.0.0.0	dhcp_untag	LO
Port Configuration						
						G*
						Ref

Figura 3-15: Tabela de roteamento

3.3.4 Configuração da Porta

Esta parte permite ao usuário definir a configuração da porta, incluindo modo, isolamento da porta, taxa Limitação, controle de fluxo e configuração MAC.

3.3.4.1 Modo

Esta página permite ao usuário escolher o modo da porta, incluindo Automático, Desativado, 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps.



Status Network	Security Application Administration Help	
WAN LAN Routing(IPv4) Port Configuration Mode Port Isolation Rate Limiting Flow Control MAC Configuration	Port GE1 V Mode Auto V	Help Logout
	Sub	mit Cancel

Figura 3-16:Modo Porta

3.3.4.2 Isolamento de Porta

Esta página permite ao usuário definir o isolamento da porta.

Status Network	Security Application Administration Help	
WAN	Dert CE1	
LAN	Isolate	Help
Routing(IPv4)		Logout
Port Configuration		
Mode		
Port Isolation		
Rate Limiting		
Flow Control		
MAC Configuration		
	Submit	Cancel

Figura 3-17:Isolamento da Porta

3.3.4.3 Limitação de Taxa

Esta página permite ao usuário definir a limitação da taxa de porta, incluindo a limitação da taxa de ingresso e



Limitação da taxa de saída.

Real Provide State	and the second	
Status Network	Security Application Administration Help	
WAN LAN Routing(IPv4) Port Configuration Mode Port Isolation Rate Limiting Flow Control MAC Configuration	Rate limiting value of "0", means no limit. Port GE1 Ingress Rate limiting 1024000 kbps(0~1024000) DS Rate limiting 1024000 kbps(0~1024000)	Help
	Submit	Cancel

Figura 3-18: Limitação de taxa

3.3.4.4 Controle de Fluxo

Esta página permite ao usuário ativar/desativar o Controle de Fluxo.

Status Network	Security Application Administration Help	
WAN LAN Routing(IPv4) Port Configuration Mode Port Isolation Rate Limiting Flow Control MAC Configuration	Port GE1 V Flow Control	Help Logout
	Submit	Cancel

Figura 3-19: Controle de Fluxo

3.3.4.5 Configuração MAC



Esta página permite ao usuário definir a configuração MAC, incluindo o tempo de envelhecimento do MAC, Porta e Limite de Aprendizagem.

140		
Status Network	Security Application Administration Help	
WAN LAN Routing(IPv4) Port Configuration Mode Port Isolation Rate Limiting Flow Control MAC Configuration	MAC Aging Time 60 secs Port GE1 v Learning Limit 4095 (0~4096) Learning Limit value of "4096", means no limit.	Logout
	Sub	mit Cancel

Figura 3-20:Configuração MAC

3.4 Segurança

Esta parte permite ao usuário definir a configuração de segurança, incluindo Firewall, Serviço Controle, Filtro MAC.

3.4.1 Firewall

Esta página permite ao usuário configurar o Firewall, incluindo Ativar/Desativar Proteção anti-hacking, nível de firewall



A.		
Status Network	Security Application Administration Help	
Firewall Firewall Service Control MAC Filter	Enable Anti-Hacking Protection Firewall Level Off E Low Middle High Custom >>	ngout
	Submit C	ancel

Figura 3-21:Firewall

Se você selecionar personalizado, ele irá para outra página para configurar esses parâmetros

Status Network	Security	Application	Adminis	tration	Help		
Firewall							
Firewall		IP Version	IPv4	~			
		Name	-				
service Control		Order		(0	~ 31)		L
1AC Filter		Protocol	TCP	~	51)		
		State	ANY	•	v		
	Se	ource IP Address					
		Source IP Mask		-			
	S	Start Source Port					
		End Source Port					
	Destin	ation IP Address					
	Des	tination IP Mask					
	Start	Destination Port					
	End	Destination Port					
	The direc	tion of data flow	WAN->CPE	~			
		Mode	Discard	~			
			Add				
	Name Protocol	Source IP Address / Mask	Source Port	Order	The direction		
	Enable State	Destination IP Address / Mask	Destination Port	Mode	of data flow	Modily	Delete
		There is no	data, please ad	ld one fi	rst.		



Figura 3-22: Firewall personalizado

3.4.2 Controle de Serviço

Esta página permite ao usuário configurar o Service Control.

1				-	/				
Status Network	Secu	rity	Application	I	Administra	tion	Help		
Firewall			ID Version	IDv4					
Service Control			Enable			•			Help
Service Control			Ingress				•		Logout
MAC Filter		Start	Source IP Address						
	End Source IP Address								
			Mode		ГР	•			
			Service List		NET				
				Ad	bt				
	Enable Ing	gress	Start Source IP Address	End /	Source IP Address	Mode	List	ModifyDelete	2
	🖌 V	VAN				Discard	TELNET	2	
	🖌 M	VAN				Discard	HTTP	2	
		Note	: If you need to con ports, please clic <u>Modify Remote A</u>	nfigure k on t ccess	e the above r he hyperlinks <u>Port</u>	emote acc s below.	ess		

Figura 3-23: Controle de Serviço

Se você modificar a porta de acesso remoto, ela irá para outra página para configuração.

A				
Status Network	Security Application	Administration	Help	
Firewall Service Control Service Control	S	ervice Port (1 ~ 65535)	Help
MAC Filter	Service HTTP FTP SSH TELNET HTTPS	Port 80 21 22 23 443	Modify	
				Back



Figura 3-24: Porta de modificação de controle de serviço

3.4.3 Filtro MAC

Esta página permite ao usuário definir os parâmetros relevantes da função Filtro MAC,

incluindo Permissão e Descarte. O Descartar indica que o acesso é proibido, Permitir indica que permite o acesso.

1223	
Status Network	Security Application Administration Help
Firewall Service Control MAC Filter MAC Filter	 I. If you choose the Permit mode, please add the MAC address of your PC first, otherwise internet access is not allowed. 2. Enable switching or Mode switching will take effect immediately.
	Mode Discard V
	Protocol IP Source MAC Address : : : : : : : : : : : : : : : : : :
	Add Type Protocol Source MAC Address Destination MAC Address Modify Delete There is no data, please add one first.

Figura 3-25: Filtro MAC

3.5 Aplicação

Este menu permite ao usuário configurar Multicast, BPDU e encaminhamento de porta.

3.5.1 Multitransmissão

Esta parte permite ao usuário definir o modo IGMP, configuração básica e endereço máximo Configuração.

3.5.1.1 Modo IGMP

Esta página permite ao usuário definir o modo IGMP, incluindo Desativar, Modo Snooping, CTC IGMP.



-						
Status Network	Security	Application	Administration	n Help		
MultiCast						
IGMP Mode	Multic	ast Mode Snoopir	ng Mode 🗸 🗸]		Help
Basic Configuration						Logout
Maximum Address Configuration						Logout
BPDU						
Port Forwarding						
					Submit	Cancel

Figura 3-26: Modo IGMP

3.5.1.2 Configuração Básica

Esta página permite ao usuário definir a configuração básica, incluindo tempo de envelhecimento e Ativar/desativar licença não rápida.

1					
Status Network	Security	Application	Administration H	lelp	
MultiCost IGMP Mode Basic Configuration Maximum Address Configuration BPDU	A Non-f	ging Time 300	(1-604800) sec		Help
Port Forwarding					
				Submit	Cancel

Figura 3-27: Configuração Básica

3.5.1.3 Configuração Máxima de Endereço





Esta página permite ao usuário definir a configuração máxima de endereço.

1			/			
Status Network	Security	Application	Administration	Help		
MultiCast IGMP Mode	🦲 The Ma	aximum Number of	Addresses is 1024.			Help
Basic Configuration Maximum Address Configuration	Port LAN1	Maximum Nu 10	umber of Addresses			Logout
BPDU Port Forwarding						
					Submit	Cancel

Figura 3-28: Configuração Máxima de Endereço

3.5.2 BPDU

Esta página permite ao usuário ativar ou desativar o encaminhamento de BPDU.

4			/			
Status Network	Security	Application	Administration	Help		
MultiCast	Frable	BPDII Forwarding				
BPDU	LINDICT					Help
BPDU						Logout
Port Forwarding						
				Su	omit	Cancel



Figura 3-29: BPDU

3.5.3 Encaminhamento de Porta

Esta página permite ao usuário definir os parâmetros relevantes da função Port Forwarding,

Redirecione pacotes especiais wan comuns para o dispositivo local que está na rede privada atrás do Firewall NAT.

Atenção: Esta função geralmente não é necessária, mas se o usuário precisar utilizar um servidor local como um servidor Web, as regras deverão ser preenchidas corretamente.

1		
Status Network	Security Application Administration Help	
MultiCast BPDU Port Forwarding Port Forwarding	Enable Name Protocol TCP WAN Host Start IP Address WAN Host End IP Address WAN Connection WAN Start Port (1 ~ 65535)	Help Logout
	WAN End Port (1 ~ 65535) LAN Host IP Address (1 ~ 65535) LAN Host Start Port (1 ~ 65535) LAN Host End Port (1 ~ 65535) Add Add	
	Image: Name WAN Host Start IP Address WAN Start Port LAN Host Start Port WAN Connection Delete Image: Name WAN Host Address WAN Host End IP Address WAN End Port UAN Host End Port Mcdify Host End Port Delete Image: Name WAN Host End IP Address WAN Host Port LAN Host Address Mcdify Address Delete	

Figura 3-30: Encaminhamento de Porta

3.6 Administração

Este menu permite ao usuário definir a função básica, incluindo gerenciamento de usuários, login Timeout, gerenciamento de dispositivos, diagnóstico, detecção de loopback e controle de LED.

3.6.1 Gerenciamento de usuários

Esta página permite ao usuário definir o gerenciamento de usuários, incluindo Administrador e Usuário.



-		
Status Network	Security Application Administration Help	
User Management User Management Login Timeout Device Management Diagnosis Loopback Detection	User Privilege: Administrator User Username admin Old Password New Password Confirmed Password	Help
Led Control		
	Su	bmit Cancel

Figura 3-31: Gerenciamento de usuários

3.6.2 Tempo limite de login

Esta página permite ao usuário definir o tempo limite de login.

100		
Status Network	Security Application Administration Help	
User Management Login Timeout Login Timeout Device Management Diagnosis Loopback Detection Led Control	1.Any value between 1 minute and 30 minutes is allowed. 2.The changes of Timeout take effect after re-login. Timeout 30 minute(s)	Help
	Submit	Cancel

Figura 3-32: Tempo limite de login

3.6.3 Gerenciamento de dispositivos

Esta página permite ao usuário definir o Gerenciamento de Dispositivos, incluindo Gerenciamento do Sistema,

SHORELINE®

Atualização de software e gerenciamento de configuração de usuário.

3.6.3.1 Gerenciamento do Sistema

Esta página permite ao usuário reinicializar ou restaurar o dispositivo padrão.

Se os usuários quiserem redefinir o dispositivo para as configurações de fábrica, clique Restaurar

no botão Padrão" e a configuração mudará para o padrão.

Status Network	Security Application Administration Help
User Management	Click this button to reboot the device.
Login Timeout	Deheet
Device Management	Logout
System Management Software Upgrade User Configuration Management	Click this button to restore the configuration to factory default settings. The device will reboot after operating. Restore Default
Diagnosis	
Loopback Detection	
Led Control	

Figura 3-33:Gerenciamento do Sistema

3.6.3.2 Atualização de Software

Esta página permite ao usuário atualizar o software do dispositivo. Clique no botão "Escolher arquivo" para selecionar o software e, em seguida, clique no botão "Atualizar" para atualizar. Quando a atualização do dispositivo for bem-sucedida, ele será reinicializado automaticamente. Todo o processo de atualização levará de 3 a 4 minutos.



	and the second	-/-		
Status Network	Security Applicatio	on Administration	Help	
User Management	A			
Login Timeout	I he device will rebo	ot after upgrading.		Help
Device Management	Please select a new	software/firmware image		Logout
System Management		Choose file		
Software Upgrade		Jpgrade		
User Configuration Management				
Diagnosis				
Loopback Detection				
Led Control				

Figura 3-34: Atualização de Software

3.6.3.3 Gerenciamento de configuração do usuário

Esta página permite ao usuário exportar e importar o arquivo de configuração onu. Se você deseja salvar a configuração atual do sistema, você precisa clicar em "Configuração de Backup" e baixar o arquivo "config.bin"; configuração, clique em "Escolher arquivo" para escolher o arquivo salvo sobre a configuração da ONU e depois clique em "Restaurar configuração" por fim, o dispositivo será reinicializado automaticamente e a configuração da ONU mudará para "config.bin".

Status Network	Security Application Administration Help	
Jser Management	Backup user configuration file from the device	
Login Timeout	Backup Configuration	Help
Device Management System Management Software Upgrade	The device will reboot after operating.	Logout
User Configuration Management	Please select a user configuration file Choose file	
Diagnosis	Restore Configuration	
oopback Detection		
Led Control		



Figura 3-35:Gerenciamento de configuração do usuário

3.6.4 Diagnóstico

Este menu permite ao usuário diagnosticar a rede atual e definir a configuração do espelho.

3.6.4.1 Diagnóstico de Ping

Esta página mostra sobre o teste de ping. Os usuários podem diagnosticar a conexão de rede via ping IP ou URL do host.

ALS -			/			
Status Network	Security	Application	Administration	Help	1	
User Management	IP Addres	s or Host Name				
Login Timeout		Egress		~		Help
Device Management						Logout
Diagnosis						
Ping Diagnosis Mirror Configuration						
Leephack Detection						
Led Control						
					Submit	Cancel

Figura 3-36: Diagnóstico de Ping

3.6.4.2 Configuração do Espelho

Esta página permite ao usuário definir a configuração do espelho.



1		1		
Status Network	Se curity Applic	cation Administ	ration Help	
User Management	Cannot configu	re the same rules, and a	source port cannot	
Login Timeout	correspond to n	nultiple destination ports		Help
Device Management	Source	e wdp	~	Logout
Diagnosis	Destination	LAN1	~	
Ping Diagnosis	Source	Add Destination	Delete	1
Mirror Configuration	Ther	e is no data, please add	one first.	
Loopback Detection				
Led Control				

Figura 3-37: Configuração do Espelho

3.6.5 Detecção de Loopback

Esta página permite ao usuário definir a detecção de loopback, incluindo configuração básica, configuração de ativação e configuração de VLAN.

3.6.5.1 Configuração Básica

Esta página permite ao usuário a configuração básica, incluindo MAC de destino, Ethernet

Tipo, intervalo de envio, tempo de fechamento da porta e tempo de recuperação de loopback.

1		-		Y () (
Status Network	Security Applicatio	on Admin	istration He	lp.	
User Management	Destination MAG				Help
Login Timeout	Destination MAC:	Broadcast Add	ress OBPDU Address		
Device Management	Ethernet Type	880a	(hex 0000 - ffff)		Logout
Diagnosis	Send Interval	250	(100 - 1000) ms		
Loopback Detection	Port Closing Time Lcopback Recovery Time	60 15	(60 - 300)sec (5 - 300)sec		
Basic Configuration					
Enable Configuration					
VLAN Configuration					
Led Control					
				Submit	Cancel



Figura 3-38:Configuração Básica

3.6.5.2 Habilitar configuração

Esta página permite ao usuário ativar a configuração de detecção de loopback, incluindo Habilitar Loopback, Habilitar Alarme e Habilitar Porta Deslooped.

Status Network	54	curity Appli	cation Ad	ministration Help		
User Management	Port	Loopback Enable	Alarm Enable	Portdislooped Enable		
Login Timeout	LAN1					Help
Device Management						Logout
Diagnosis						
Loopback Detection						
Basic Configuration						
Enable Configuration						
VEAN Configuration						
Led Control						
					Submit	Cancel

Figura 3-39: Habilitar configuração

3.6.5.3 Configuração de VLAN

Esta página permite ao usuário definir a configuração de Loopback VLAN.



Status Network	Security Application Administration Help	
User Management		
Login Timeout	Port LAN1 V	Help
Device Management	VLAN (1 - 4094)	Logout
Diagnosis	Add	
Loopback Detection Basic Configuration Enable Configuration VLAN Configuration Led Control	Port VLAN Modify Delete There is no data, please add one first.	

Figura 3-40: Configuração de VLAN

3.6.6 Controle de Led

Esta página permite ao usuário controlar o LED. Ao desligar os LEDS, restará apenas um único LED de energia.

1		and the second second	/		
Status Network	Security	Application	Administration	Help	
User Management					
Login Timeout		Turn Off Leds 🗌			Help
Device Management					Logout
Diagnosis					
Loopback Detection					
Led Control					
Led Control					
				Submit	Cancel

Figura 3-41: Controle de Led

Capítulo 4 Cenário de aplicação

O modo SFU aceita configuração vlan do lado olt (nenhuma conexão WAN é SFU)

O modo HGU usa conexão Route wan.

4.1 Requisito

(Serviço de Internet XPON 1GE com VLAN-100)

Cenário 1 (SFU):

O cliente do usuário obtém o endereço IP do servidor ISP DHCP/PPPoE ou define o IP estático.

Cenário 2(HGU_Route):

ONU funciona no modo Route wan, a interface WAN obtém o endereço IP do servidor ISP DHCP/ PPPoE ou define o IP estático.

4.2 Configurações

Para o cenário 1, é necessário configurar o serviço VLAN no lado OLT

Para o cenário 2, é necessário configurar o serviço VLAN no lado OLT e a conexão WAN na página da ONU.

4.2.1 Configuração OLT

Neste caso, tomamos o Huawei MA5608T como exemplo, para apresentar como configurar Serviço de Internet com VLAN 100 .

Configurações do Huawei MA5680T

(1) Criar VLAN

MA5608T(config)#vlan 100 inteligente

(2) Configurar VLAN da porta uplink

MA5608T(config)#porta vlan 100 0/2 1

MA5608T(config)#interface mcu 0/2

MA5608T(config-if-mcu-0/2)#native-vlan 1 vlan 100

// (se necessário)

(3) Criar perfil DBA

MA5608T(config)#dba-profile add profile-id 10 profile-name test type3 assegura 102400 máx.

899968

(4) Criar perfil on-line

MA5608T(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 10 teste de nome de perfil

MA5608T(config-gpon-lineprofile-10)#tcont 1 dba-profile-id 10

MA5608T(config-gpon-lineprofile-10)#gem add 1 eth tcont 1

MA5608T(config-gpon-lineprofile-10)#mapeamento de gemas 1 1 vlan 100



MA5608T(config-gpon-lineprofile-10)#commit (5) Criar perfil de serviço ont MA5608T(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 10 teste de nome de perfil MA5608T(config-gpon-srvprofile-10)#ont-port eth 1 MA5608T(config-gpon-srvprofile-10)#commit (6) Autorizar ONT MA5608T(config)#interface gpon 0/1 MA5608T(config-if-gpon-0/1)#port 2 ont-auto-find enable MA5608T(config-if-gpon-0/1)#display no autofind 2 MA5608T(config-if-gpon-0/1)#ont add 0 1 sn-auth OEMT-0303B9BD omci ont-lineprofile-id 10 ont-srvprofile-id 10 (7) Configurar VLAN da porta ONT //Cenário 1(SFU) MA5608T(config)#interface gpon 0/1 MA5608T(config)#ont porta nativa-vlan 2 1 eth 1 vlan 100 (8) Configurar porta de serviço MA5608T(config)#service-port vlan 100 gpon 0/1/2 ont 1 gemport 1 multisserviço user-vlan 100

4.2.2 Configuração da ONU

Cenário 1 (SFU):

Se você não configurar a conexão WAN, ela funcionará no modo SFU. Atenção:

Desative o servidor LAN DHCP quando o dispositivo funcionar no modo SFU.

Cenário 2(HGU_Route):

Configure a conexão WAN da ONU na página da ONU



1		1	
Status Network	Security Applica	ation Administration	Help
WAN WAN Connection LAN Routing(IPv4)	Connection Name New Connection Name Enable VLAN Type Service List	Create WAN Conner	Help
Port Configuration	MTU Link Type Username Password DMS Name Authentication Type Connection Trigger	1492 ppp v	
	IP Version PPP TransType IPv4 O Enable NAT	IPv4	
			Create Cancel

Atenção:

Por favor, habilite o servidor DHCP da LAN, caso contrário o cliente do usuário não conseguirá obter o endereço IP da LAN Servidor DHCP.



Capítulo 5 Perguntas frequentes

1. Por que o LED da LAN não acende?

Razões:

1) O cabo de rede está danificado ou com conexão solta;

2) Erros de tipo de cabo;

3) O comprimento do cabo excede a faixa permitida Solução:

1) Conecte bem o cabo; 2)

Substitua o cabo de rede e preste atenção se o cabo padrão deve ser paralelo ou com linhas cruzadas.

2. Por que o LED do LOS está sempre piscando?

Razões:

1) Conector de fibra solto e sujo;

2) Módulo ONU PON quebrado;

3) Falha no equipamento do escritório central;

Solução:

1) Verifique as características de conexão da fibra óptica, se está conectada ao conector correto e se a

potência óptica está na faixa normal; 2) Entre em contato com sua

operadora.

3.Por que o LED do PON pisca em vez de estar sempre aceso?

Razões:

1) Conector de fibra solto e sujo;

2) Módulo ONU PON quebrado;

3) Falha no equipamento do escritório central;

Solução:

1) Inspecione se a fibra está conectada, se está conectada ao conector correto, se a potência óptica está

normal;

2) Entre em contato com sua operadora.

4. Por que a ONU para de funcionar depois de trabalhar por muito tempo.

Razões:

1) A fonte de alimentação não está funcionando corretamente;

2) Falha no equipamento do escritório central;

Solução:

1) Troque o adaptador de energia;

2) Reinicie a ONU;

3) Entre em contato com sua operadora;