




# Guia de Instalação Rápido

Câmera panorâmica/inclinação Wi-Fi Externa 1440P  
Modelo: SH7

Este guia instrui como instalar e conectar o dispositivo. Para obter mais informações, como a descrição dos símbolos exibidos nos materiais relevantes, visite [www.shorelinetelecom.com.br](http://www.shorelinetelecom.com.br) ou escaneie o código QR dos **Documentos do Produto** deste guia. O nome e o modelo do produto estão especificados na etiqueta do dispositivo.


# Conteúdo do pacote




1 Câmera



1 Fonte de Energia



1 Suporte



1 Gabarito de Instalação




4 Buchas de Expansão  
(Comprimento: 26,4 mm)



4 Parafusos  
(BA 3,0 x 25 mm,  
Diâmetro da cabeça: 6,0 mm)



4 Parafusos  
(PA 2,6 x 10 mm,  
Diâmetro da cabeça: 4,2 mm)




1 Kit à prova d'água



1 Guia de instalação rápido

# Aparência



# Aparência

①	<b>Jack de força</b>	Usado para conectar -se ao adaptador de energia incluído.
②	<b>Porta Ethernet</b>	Porta Ethernet de negociação automática de 10/100 Mbps, usada para conectar o roteador, comutador, etc.
③	<b>Palestrante</b>	/
④	<b>Luz infravermelha</b>	/
⑤	<b>Holofote</b>	/
⑥	<b>Microfone</b>	/
⑦	<b>Indicador LED</b>	<b>Vermelho:</b> Inicializando e iniciando. <b>Vermelho piscando lentamente:</b> Desconectado de uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. <b>Vermelho piscando rapidamente:</b> Conectando-se a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. <b>Azul sólido:</b> Conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. <b>Azul piscando lentamente:</b> Atualizando. <b>Azul piscando rapidamente:</b> Aguardando conexão com uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
⑧	<b>Cartão Micro SD</b> (atrás da tampa)	Insira o cartão Micro SD para armazenar os vídeos de monitoramento.
⑨	<b>Botão Reset</b> (atrás da tampa)	Mantenha pressionado o botão Redefinir por cerca de cinco segundos e solte-o quando o indicador LED piscar em azul rapidamente ou você ouvir um som de aviso. A câmera é redefinida para as configurações de fábrica.


# Adicione a câmera ao aplicativo SHSS



Antes de adicionar sua câmera, certifique-se de que o roteador esteja conectado à Internet e que a função de filtro esteja desabilitada.


## 1. Ligue a câmera.

O indicador LED acende em vermelho sólido depois que a câmera é ligada. Quando o indicador LED pisca em azul rapidamente, isso indica que a câmera está esperando para se conectar a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.



Router

2. Baixe o Aplicativo SHSS no seu dispositivo móvel ao digitalizar o código QR ou pesquisar por SHSS na **Google Play** ou **App Store**.



QR code

ou



3. Execute o aplicativo SHSS e siga as instruções para concluir o registro do usuário. Entre na página inicial, toque em **Add a device** (Adicionar um dispositivo) ou **+** no canto direito superior da página de início.
4. Digitalize o código QR no topo da câmera e siga as instruções no Aplicativo.

## Instalação da câmera

### Método de instalação



A câmera suporta montagem na parede, teto e polo.





- Certifique-se de que o teto seja forte o suficiente para suportar três vezes o peso da câmera e da base.
- Talvez você precise de um martelo perfurador, uma broca (diâmetro: 6 mm), uma chave de fenda e uma escada para a instalação.
- Recomenda-se que faça um furo de 28 mm até 32 mm utilizando uma broca.

## Montagem no teto/parede



### Montagem no teto



### Montagem na parede



## Montagem no poste



## Instale o kit à prova d'água

Instale o kit à prova d'água e envolva a extremidade com fita adesiva à prova d'água para a porta ethernet e porta de alimentação se a câmera for instalada ao ar livre.


### ⚠️ Dicas

O kit à prova d'água incluído não é adequado para o cabo ethernet com tampa de proteção na cabeça do cristal. Veja o exemplo à direita.



Siga os passos abaixo para instalar o kit à prova d'água quando a porta ethernet da câmera estiver conectada a um cabo ethernet.

1. Coloque o anel de vedação na porta ethernet da câmera.
2. Passe o cabo ethernet pela porca de fixação, o anel impermeável e a jaqueta impermeável em ordem adequada. Depois conecte na porta ethernet da câmera.
3. Gire para fixar a jaqueta impermeável na porta ethernet da câmera, insira o anel impermeável na jaqueta impermeável e prenda a porca de fixação.



## Ligue a câmera

Ligue a câmera após a câmera ser montada. Quando a câmera concluir a inicialização, se conectará automaticamente na rede Wi-Fi configurada. Quando o indicador LED da câmera estiver em azul contínuo, você pode usar a câmera normalmente.

# FAQ

## P1. O que devo fazer se não conseguir adicionar a câmera?

### R1. Tente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que o roteador esteja conectado à Internet com sucesso.
- A câmera suporta apenas rede Wi-Fi de 2.4 GHz. Ao adicionar a câmera, você precisa conectar o smartphone a uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz.
- Não oculte a rede Wi-Fi do roteador ao adicionar a câmera (após adicionar a rede Wi-Fi com sucesso, você pode ocultar a rede Wi-Fi).
- Confirme se o indicador LED da câmera pisca rapidamente em azul. Se não, reinicie a câmera e configure-a novamente.

**Método de reinicialização:** Segure o botão de reinicialização por cerca de 5 segundos e solte-o depois que o LED piscar rapidamente em azul ou você ouvir um som de alerta. A câmera foi redefinida com sucesso.

## P2. O que devo fazer quando a visualização do vídeo está instável?

### R2. Tente as seguintes soluções:

- Verifique se a rede Wi-Fi do roteador está boa.
- Aproxime o roteador da câmera e ajuste o ângulo da antena da câmera vertical.
- Ao visualizar o vídeo com dados de celular, certifique-se de que a conexão de internet do smartphone é estável.
- **Automático, Fluente e HD** são suportados para pré-visualização de vídeo. Você pode ajustar a nitidez do vídeo de acordo com o status da internet.

## P3. Como armazenar os vídeos?

### R3. Experimente os seguintes métodos:

#### Método 1: Instale o cartão Micro SD na câmera. O cartão micro SD

suporta **gravação durante todo o dia**. Por padrão, o modo de gravação é **Gravação de Alarme**, você pode modificar o modo de gravação de acordo com as condições reais.

**Procedimento:** Execute o aplicativo **SHSS**, escolha a câmera na página inicial e toque em **Configurações** (⊙ no canto superior direito) > **Configurações de gravação em cartão SD** e escolha o modo correspondente.

#### Método 2: Assine o serviço de **armazenamento em nuvem** no aplicativo **SHSS**.

**Procedimento:** Execute o aplicativo **SHSS**, escolha a câmera na página inicial e toque em **armazenamento em nuvem** no canto inferior esquerdo. Você pode aproveitar o serviço gratuito de armazenamento em nuvem (gravação com detecção de loop de 7 dias) por 3 meses após a primeira ativação.

# Obtenha suporte e serviços

Digitalize o código QR dos **Documentos do Produto** para maiores informações.



As Especificações do produto pode ser encontrado na etiqueta do aparelho.



**Documentos do produto**  
(como datasheet e guia do usuário)



### Atenção

Modelo do Adaptador: BN073-A12012E, BN073-A12012B

Fabricação: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Input: 100~240V AC, 50/60Hz 0.4A

Output: 12V DC, 1A

--- : DC Voltagem



### RECICLANDO

Este produto possui o símbolo de triagem seletiva para Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE). Isto significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para ser reciclado ou desmontado para minimizar o seu impacto no meio ambiente. O usuário tem a opção de entregar seu produto a uma organização de reciclagem competente ou ao revendedor quando compra um novo equipamento elétrico ou eletrônico.



### Shoreline S.A

Rua Orquídeas, nº 80

Vale Verde - Carandá-MG

Website: [www.shorelinetelecom.com.br](http://www.shorelinetelecom.com.br)

E-mail: [shoreline@shorelinetelecom.com.br](mailto:shoreline@shorelinetelecom.com.br)

Telefone/Whatsapp: (47) 3170-0175

### Suporte Técnico:

E-mail: [rma@shorelinetelecom.com.br](mailto:rma@shorelinetelecom.com.br)

Website: [www.shorelinetelecom.com.br/rma](http://www.shorelinetelecom.com.br/rma)

Telefone/Whatsapp: (32) 9.8446-0364

### Horário de Atendimento:

Seg. a Quin. de 8h às 18h, Sex. 8h às 17h

As especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A imagem deste produto é apenas para referência e o produto real prevalece. A Shoreline é uma marca registrada legalmente detida pela Shoreline S.A. Outras marcas e nomes de produtos aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. **Copyright** © 2024 Shoreline S.A. Todos os direitos reservados.

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.*

Para informações do produto homologado acesse o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>